

GarageAfstandsbediening.nl

Het instellen van uw Garage Afstandsbediening is binnen een paar tellen geregeld!



Stap 1: Wis het geheugen van de garage afstandsbediening:

1: Druk de A en B knop tegelijkertijd in tot het LED lampje 3 keer gaat knipperen. Laat nu B los, maar blijf de A knop ingedrukt houden. Druk nu langzaam 3 keer op de B knop, Het LED lampje gaat nu nog een keer branden. Laat nu de A knop los.

Stap 2: Kopieer de code van de originele afstandsbediening:

1. Plaats de nieuwe garage afstandsbediening zo dicht mogelijk bij de originele afstandsbediening.
2. Druk nu de knop in van de originele afstandsbediening en houd deze ingedrukt. Druk nu op de A knop van de nieuwe afstandsbediening tot het LED lampje van de nieuwe afstandsbediening brandt.
3. Laat nu beiden knoppen los. De B knop is op dezelfde manier in te stellen.