

Programmierung eines Handsenders vom Typ: SKJ Mehrkanal-Ausführung

Wir danken für Ihre Bestellung eines neuen Handsenders.

Damit sich Ihr Sender und Empfänger „verstehen“, muss bei beiden Geräten die Frequenz und die Codierung gleich sein.

Die Handsender werden ab Werk aus prüftechnischen Gründen mit einer Standard-Codierung versehen.

Die nachstehende Codieranleitung soll Ihnen helfen, Schritt für Schritt Ihre persönliche Codierung einzustellen.

Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen telefonisch unter der Rufnummer 0201-866220 zur Verfügung.



Den Sender, der den Code „vererben“ soll (Vererbungssender) und den Sender, der den Code lernen soll (Lernsender) direkt nebeneinander halten.



Zum Lernen die Lernsender auf einen stabilen Untergrund legen. Bei dem zu lernenden Handsender beide Tasten gleichzeitig mind. 10 sek. gedrückt halten und loslassen.



Gewünschte Taste des Vererbungssenders drücken und gedrückt halten; die LED des Vererbungssenders leuchtet nun.



Sofort danach die gewünschte zu lernende Taste des Lernsenders drücken und für ca. 3 sek. gedrückt halten. Nun die Tasten von Vererbungssender und Lernsender loslassen. Die Sender sind nun funktionstüchtig.

Bitte führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

Funktionsprüfung:

Drücken Sie nun für 1 – 2 Sekunden die Sendertaste. Während dieser Zeit leuchtet die LED. Wenn die Frequenz und Codierung von Sender und Empfänger gleich sind, wird der Empfänger den Befehl erkennen und ausführen.